# FF Routerlar İçin Detaylı Kullanım Kılavuzu

# 1. Backup Wan Kılavuzu

# 1.1 Backup WAN'ı Neden Kullanıyoruz

Backup WAN özelliği bulunan Four Faith marka modemlerde başka bir 4G modeme yada mevcutta kullandığımız başka bir ağa bağlayarak, internet servis sağlayıcılarındankaynaklanan internet kesintilerinin önüne internet erişimini yedekleme yoluyla geçebiliriz.



İki adet modemi birbirine bağlayarak Backup WAN özelliğini uyguluyoruz. Burada dikkatedilmesi gereken nokta, Backup WAN olarak çalışacak modemin LAN çıkışını ve MAIN(TEMEL) WAN olarak çalışacak modemin WAN çıkışlarını RJ45 kablo ile birbirine bağlamamız gerekmektedir.



Bu bağlantı şeklindeki Backup WAN işlemini ise mevcutta kullandığımız ADSL, Fiber gibiağımızdan bir RJ45 kablo ile MAIN olarak kullanacağımız modemin WAN port bağlayarak yapıyoruz.,

# 1.2 Backup WAN Konfigürasyonunu Nasıl Yapıyoruz

- 1. Backup\_WAN özelliğini kullanmak için "Genel Ayarlar" menüsü altında "Sistem Ayarları" seçeneğini tıklayarak "Yedek Link Seçeneği" bölümünde "Yedek Link" sekmesini "Etkileştir" yapmamız gerekmektedir.
- 2. Bu seçeneği "Etkinleştir" yaptıktan sonra sayfa yenilenir ve karşımıza "Main WAN Bağlantı Tipi" ve "Bkup WAN Bağlantı Tipi" sekmeleri açılır.

Menü	WAN Ayarları		Yardım daha fazla
Genel Ayarlar • Sistem Ayarları • DDNS • MAC Adres Kopyalama • Gelişmiş Yönlendirme • Aö Oluşturma	Yedek Link Seçeneği Yedek Link Sinyal le Değiştir Sinyal Gücü (dbm)	Etkinleştir     O Devre Dışı bırak     Etkinleştir     O Devre Dışı bırak	Otomatik Konfigürasyon - DHCP: Bu ayar genelikle ağ operatörleri tarafından kulanılmaktadır. Host Adı: ISP tarafından sağlanan Host adını giriniz.
Kablosuz Servis VPN	Wan Nat Wan Nat	Etiknleştir O Devre Dışı bırak	Domain Adı: ISP tarafından sağlanan Domain adını giriniz.
<u>Güvenlik</u> Erişim Kısıtlamaları NAT	Main WAN Bağlantı Tipi Bağlantı Tipi	dhcp 3G-4G 🗸	Yerel IP Adresi: Router adresi.
QoS Ayarları Uygulamalar Sistem Yönetimi	Kulanıcı Adı Şifre	admin  Göster	Alt Ağ Maskesi: Router'n alt ağ maskesi.
Durum	APN Sabit WAN IP	mgbs O Etkinleştir  O Devre Dışı bırak	DHCP Sunucusu: Router'un ağdaki IP adreslerini yönetmesine olanak sağlar.
	Bu Doğrulamalara İzin Ver Bağlantı Tipi PIN	APAP CHAP  MUTO LTEPREF(LTE->TDS->GSM->WCDMA->HDR->CDMA)	Başkangıç IP Adresi: Bu IP Adresinden itibaren ağdaki cihazlara IP Adresleri dağıtır.
	Bağlantı Sorgulama Alglama Perlyodu Tercih Edilen Sunucu IP	Ping V 300 Sn 8- 8- 8- 8	Maksimum DHCP Kullanıcısı: Router'ınızın dağıtmış olduğu adres sayısını sınırlayablirsiniz. O (sifri) sadece önceden tanımlanan statik adreslerin dağıtılacağı anlamına gelit.
	Diger Sunucu IP Bağlantı Hataları Restart Fixed WAN Netmask Address STP	BH BH 4H 4     O Etkinleştir ○ Devre Dışı bırak (Default: 10 dakika)     Etkinleştir ● Devre Dışı bırak     Etkinleştir ● Devre Dışı bırak	Zaman Ayarı: Bulunmuş olduğunuz zaman dilimini ve Yaz Saati Uygulama (YSU) dönemini seçiniz. Router yerel zamanı veya UTC zamanını kullanabilir.
	Bkup WAN Bağlantı Tipi Bağlantı Tipi Kulanıcı Adı	dhcp-blaup 3G-4G V	

Şekil 1. Link Seçimi Ekranı

### Main WAN Bağlantı Tipi

Modemimizin birincil (main) olarak kullanacağı ağın özelliklerini bu bölüme giriyoruz. Bağlantı tipini seçtikten sonra yerel ağ erişimi için gerekli konfigürasyon ayarlarını yapıyoruz. Burada bağlantı tipi olarak farklı opsiyonlarımız mevcuttur.

- Devre DISI
- Statik IP
- Otomatik Konfigürasyon DHCP
- dhcp 3G 4G
- PPPoE
- 3G Link 1
- 3G Link 2
- dhcp-bkup 3G-4G

Μ	lain WAN Bağlantı Tipi	
	Bağlantı Tipi	dhcp 3G-4G 🗸
	Kullanıcı Adı	Devre DISI
	Şifre	StatiK IP Göster
	APN	Otomatik Konfigürasyon - DHCP
	Sabit WAN IP	PPPoE
	Bu Doğrulamalara İzin Ver	3G Link 1
	Bağlantı Tipi	3G Link 2 /CDMA->HDR->CDMA) V
	PIN	dhcp-bkup 3G-4G
	Bağlantı Sorgulama	Ping V
	Algilama Periyodu	300 Sn
	Tercih Edilen Sunucu IP	8.8.8.8
	Diğer Sunucu IP	8.8.4.4
	Bağlantı Hataları Restart	● Etkinleştir ○ Devre Dışı bırak (Default: 10 dakika)
	Fixed WAN Netmask Address	🔘 Etkinleştir 🛛 Devre Dışı bırak
	STP	🔘 Etkinleştir 🛛 Devre Dışı bırak

Şekil 2. Bağlantı Tipi (Main WAN)

Bu ayarları yaptıktan sonra önce **"Kaydet"** butonuna tıklıyoruz daha sonra **"Ayarları Uygula"** seçeneğine tıklıyoruz.

### Backup WAN Bağlantı Tipi

Modemimizde yedek (backup) olarak kullanılacak ağın özelliklerini giriyoruz. Bağlantı tipini seçtikten sonra ETH erişimi için gerekli konfigürasyon ayarlarını yapıyoruz. Burada bağlantı tipi olarak farklı opsiyonlarımız mevcuttur.

- Devre DISI
- Statik IP
- Otomatik Konfigürasyon DHCP
- dhcp 3G 4G
- PPPoE
- 3G Link 1
- 3G Link 2
- dhcp-bkup 3G-4G

Skup WAN Bağlantı Tipi	
Bağlantı Tipi	dhcp-bkup 3G-4G V
Kullanıcı Adı	Devre DISI
Şifre	StatiK IP Göster
APN	Otomatik Konfigürasyon - DHCP
Bu Doğrulamalara İzin Ver	dhcp-bkup 3G-4G
	PPPOE
Bagianti Tipi	3G Link 1
PIN	3G Link 2
Bağlantı Sorgulama	Ping V
Algilama Periyodu	120 Sn
Tercih Edilen Sunucu IP	208. 67. 222. 222
Diğer Sunucu IP	114. 114. 115. 115
Bağlantı Hataları Restart	Etkinleştir O Devre Dışı bırak (Default: 10 dakika)
Fixed WAN Netmask Address	🔘 Etkinleştir ( Devre Dışı bırak
STP	🔘 Etkinleştir 🛛 💿 Devre Dışı bırak

Şekil 3. Bağlantı Tipi (Backup WAN)

Bu ayarları yaptıktan sonra önce **"Kaydet"** butonuna tıklıyoruz daha sonra **"Ayarları Uygula"** seçeneğine tıklıyoruz.

# 1.3 Örnek Backup WAN Uygulaması

- 1. Bu uygulamada MAIN\_WAN olarak lokalde kullandığımız ADSL internet hizmetini, BACKUP WAN olarak ise 4G'nin internetini kullanacağız.
  - MAIN WAN : Otomatik Konfigürasyon DHCP
  - Backup WAN : dhcp-bkup 3G-4G
- 2. İlgili bağlantı tiplerini seçtikten sonra yapılması gereken konfigürasyon ayarları şu şekildedir.

M	lain WAN Bağlantı Tipi	
	Bağlantı Tipi	Otomatik Konfigürasyon - DHCP 🗸
	Bağlantı Sorgulama	Ping V
	Algilama Periyodu	300 Sn
	Tercih Edilen Sunucu IP	8.8.8
	Diğer Sunucu IP	8.8.4.4
	Bağlantı Hataları Restart	● Etkinleştir ○ Devre Dışı bırak (Default: 10 dakika)
	STP	🔘 Etkinleştir 🛛 💿 Devre Dışı bırak

### Şekil 4. Main WAN Örneği

WAN portuna bağladığımız lokal ADSL internetimizi MAIN WAN olarak atıyoruz.

Bkup WAN Bağlantı Tipi	
Bağlantı Tipi	dhcp-bkup 3G-4G 🗸
Kullanıcı Adı	admin
Şifre	••••• Göster
APN	mgbs
Bu Doğrulamalara İzin Ver	PAP CHAP
Bağlantı Tipi	Otomatik 🗸
PIN	Göster
Bağlantı Sorgulama	Ping V
Algilama Periyodu	120 Sn
Tercih Edilen Sunucu IP	8.8.8.8
Diğer Sunucu IP	8.8.4.4
Bağlantı Hataları Restart	● Etkinleştir ○ Devre Dışı bırak (Default: 10 dakika)
Fixed WAN Netmask Address	🔘 Etkinleştir   💿 Devre Dışı bırak
STP	🔿 Etkinleştir 💿 Devre Dışı bırak

### Şekil 5. Bkup WAN Örneği

Bağlantının durumunu "Durum" menüsü altında bulunan "WAN" ve "Bkup WAN" sekmelerine tıklayarak görebiliriz.

Four-Faith	Wireless Mobile	Router 2. 56/36/3. 56/46	Firmware: F3x26Q v1.1 (Sep 15 2023 12:36:09) std Zaman: 15:53:23 up 2 min, load average: 0.07, 0.04, 0.02 WAN IP: 192.168.0.170, BKUP WAN IP: 188.59.158.246
Menü	WAN		Yardım daha fazla
Genel Avarlar	Konfigürasyon Tipi		Konfigürasyon Tipi:
Kablosuz	Bağlantı Tipi	Otomatik Konfigürasyon - DHCP	Internete erişebilmeniz için ISP'nizin olması
Servis VPN	Bağlantı Süresi	0:02:04	gerekçiv. Bu biği dente Ayanar mendadınde girilmiştir. Giriş Durumu seçeneğinde bulunan Butona tiklayarak <i>Bağlanabili</i> r veya
Güvenlik	Yerel IP	192.168.0.170	Bağlantmızı Kesebilirsiniz .
Erişim Kısıtlamaları NAT	Alt Ağ Maskesi	255.255.255.0	Toplam Trafik:
OoS Avarları	Ağ Geçidi	192.168.0.1	Router'un son bağlantıdan itibaren
Uygulamalar	DNS 1	192.168.0.1	gerçekleşen bicemec margini göstem.
Sistem Yönetimi Durum	DNS 2		Aylik Trafik: Router'un avlik internet trafiăni obsterir.
<ul> <li>Router</li> </ul>	DNS 3		Günlük veriyi görmek için mause grafik
<ul> <li>WAN</li> <li>Bkup WAN</li> </ul>	Kalan Kira Süresi	0 days 23:57:51	üzerine sürükleyin. Veri NVRAM'da depolanır.
• LAN			
<ul> <li>Kablosuz</li> </ul>	Trafik		
<ul> <li><u>Cihaz Yönetimi</u></li> </ul>	Toplam Trafik		
<ul> <li>Akilli Kapi Durumu</li> <li>Bant Conicliăi</li> </ul>	Gelen (MButes)	2	
Sistem Bilaisi	Section (Proyeca)		
· pistem bilgisi	Giden (MBytes)	0	

#### Şekil 6. Main WAN Durum Ekranı

	Wireless Mobile	Router	Firmware: F3x26Q v1.1 (Sep 15 2023 12:36:09) std Zaman: 15:52:56 up 2 min, bad average: 0.12, 0.05, 0.02 WAN IP: 192.168.0.170, BKUP WAN IP: 188.59.158.246
		2.56/36/3.56/46	
Menü	Bkup WAN		Yardım dəhə fadə
Genel Avarlar	Konfigürasyon Tipi		Konfigürasyon Tipi:
Kablosuz	Bağlantı Tipi	Otomatik Konfigürasyon - DHCP	Internete erişebilmeniz için ISP'nizin olması caraktarır. Bu biri Genel Avarlar meniisilarda
Servis	Bağlantı Süresi	KULLANILAMAZ	girilmiştir. Giriş Durumu seçeneğinde
<u>VPN</u> Gibsonlik	Veral IP	188 59 158 246	bulunan Butona tikayarak. Bağlanabilir veya Bağlantmer Kesebilirsiniz .
Erisim Kısıtlamaları	Alt Ali Markeri	200 300 300 300 300 300 300 300 300 300	
NAT	AL AG MASKES	255.255.255.252	Toplam Trafik:
QoS Ayarları	Ag Geçidi	188.59.158.245	gerçekleşen İnternet Trafiğini gösterir.
<u>Uygulamalar</u>	DNS 1	213.74.0.4	
Durum	DNS 2	213.74.1.4	Aylık Trafik:
<ul> <li>Router</li> </ul>	DNS 3		Router'un aylik internet trafiĝini gösterir. Günlük verivi görmek icin mause grafik
• <u>WAN</u>			üzerine sürükleyin. Veri NVRAM'da depolanır.
<ul> <li>Bkup WAN</li> </ul>		all	
• LAN			
Cihaz Yönetimi	Sinyal Durumu	-65 dBm	
<ul> <li>Akıllı Kapı Durumu</li> </ul>	Ağ	FDD LTE	
<ul> <li><u>Bant Genişliği</u></li> </ul>	Kalan Kira Süresi	0 days 00:00:00	
<ul> <li>Sistem Bilgisi</li> </ul>			
	Trafik		
	Toplam Trafik		
	Gelen (MBytes)	8	
	Giden (MBytes)	0	
	- and ( append	-	
	Aylık Trafik		
			25 M9
1		tar tra tra tar tar tar tar tar tar tar	62 TM

Şekil 7. Bckup WAN Durum Ekranı

"Durum" menüsünün altında "Bant Genişliği" sekmesinde ise hangi WAN'ı kullandığını görebiliriz. Eğer main WAN bağlantımız aktif ise otomatik olarak sürekli mainWAN üzerinden internete erişir fakat main WAN bağlantımız kesilir ise ping atarak ilk önce main WAN'ı kontrol eder ve daha sonra Backup WAN bağlantısını ile internete erişir.

ant Genişliği İzleme - WAI	N	
In 19 Kbps Out 20 Kbps	Switch to bytes/s Otomatik Ölçek (follow)	
		15 Mbps
		10 Mbps
		5 Mbps

### Şekil 8. Main WAN Bant Genişliği





# 2. NTP Client ve NTP Server Kılavuzu

# 2.1 Açıklama

Çeşitli uygulamalarda, bir arada çalışan ağ sistemlerinin senkronize bir şekilde çalışması için zaman bilgisinin her birimde aynı olması gerekmektedir. Bunun sağlanması için Ağ Zaman Protokolü (NTP) kullanılmaktadır. Bu tip lokal ağ uygulamalarında kullanılmak üzere Four Faith marka modemlerde de NTP İstemci (Client) özelliği sunulmuştur.

# 2.2 Four Faith Routerlar İle NTP Senkronizasyon Uygulaması

### İstemci Modem Ayarları

Uygulamaya başlamadan önce, NTP İstemci olarak çalışacak modemde, uygulamaya özel firmware güncellemesi yapılmalıdır. Bu uygulamada bir adet F3x26Q (NTP istemci) WAN portundan bir diğer F3446'nın (NTP sunucu) LAN portuna bağlı şekilde çalışacaktır. Bu uygulamada sunucu modem yerel IP'si 192.168.1.1 ve istemci modem WAN IP'si 192.168.1.2 olarak belirlenmiştir. Uygun ayarlar girildikten sonra istemci modemin sunucu modemden zaman bilgisini otomatik olarak alması beklenmektedir.

Zaman Ayan NTP İstemcisi Zaman Dilimi Yaz Saati (YSU) Sunucu IP/Adı	Etkinleştir O Devre Dışı bırak   UTC+03:00    Hiçbiri    tr.pool.ntp.org
NTP Sunucu NTP Sunucu	🔿 Etkinleştir 🔘 Devre Dışı bırak
Zamanı Ayarla Otomatik 🗸	2023 - 11 - 04 10 : 45 : 17 undefined

### Şekil 1. NTP Ayarları

#### **Uygulanacak Adımlar**

- 1. NTP istemcisini ektinleştiriyoruz.
- 2. Uygun zaman dilimini seçiyoruz.
- 3. Sunucu IP adresini giriyoruz.
- 4. Zaman ayarını ise otomatik olarak seçiyoruz.

**NOT1:** Güncel yazılımlarımızda NTP Client (İstemci) aktif olarak gelmektedir.

**NOT2:** NTP Server Türkiye zamanı için "Tübitak Zaman Server" adresinden (tr.pool.ntp.org) çekilmektedir.

# Modbus TCP Protokolü Kullanarak Dijital Otput Kontrolü Uygulaması Kılavuzu

# 3.1 Açıklama

F-R100 Modem'in dijital çıkış özelliğini kullanarak, Modbus TCP Protokolü üzerinden modeme bağlı uzaktaki cihazınızı kontrol edebilirsiniz. Ekstra PLC gibi pahalı cihazlara ihtiyaç duymadan direkt olarak modemin dijital çıkışı üzerinden ilgili cihaza verilen lojik voltaj seviyesini ayarlayabilirsiniz.



Şekil 1. IO ve Role Bağlantısı

# 3.2 Modem İle Modbus TCP Üzerinden Dijital I/O Kontrolü

### Modem Ayarlarının Yapılması

Modeminizin internet erişimini sağladıktan sonra modemin dijital output ve diğer bağlantı ayarlarını giriniz. Ayarları girdikten sonra **"Kaydet"**, ardından **"Ayarları Uygula"**a tıklayınız.



3G/4G/4G+

Firmware: R100 v1.0 (Sep 21 2023 16:06:04) std Zaman: 17:32:14 up 2 min, load average: 0.09, 0.04, 0.00 WAN IP: 188.59.158.246, BKUP WAN IP: 0.0.0.0 DI: Türkge v

Seri Uygulama		Yardım daha fa
ri Uygulama Seri Uygulama Baudrate	Etkinleştir O Devre Dışı bırak     9600	Seri Uygulama: Seri uygulamayı etkinleştirerek Router'ın "Console" portunu seri haberleşme portu olarak çalıştırabilirsiniz.
Databit Stopbit (Dur Biti ) Parity	1 v None v	Baudrate: Baudrate Hizi
Flow Control Protokol	None v Modbus TCP v	Databit: Seri Haberleşme Databit
Dinleme Protu IO Kontrolü	5001  Etkinleştir O Devre Dşi birak	Stopbit (Dur Biti ): Seri Haberleşme Stopbit
DIO (griş)		
D0(gkt)		
röle(çikti) Modbus Adresi (1-255)		

Şekil 2. Seri Uygulama Ayarları

### Uygulanacak Adımlar

- 1. Haberleşme seri ayarlarını aktif hale getiriniz.
- 2. Haberleşme seri ayarlarını seçiniz.
- 3. Haberleşmenin yapılacağı çalışma modunu seçiniz.
- 4. Modem TCP sunucu olarak çalışacağı için uzaktan bağlanmak istediğiniz port numarasını giriniz.
- 5. Uzaktan kontrol etmek istediğiniz dijital output'u aktif hale getiriniz.
- 6. Bağlantı kuracağınız Modem Modbus adres değerini belirleyiniz.

# 3.3 Uygulamanın Test Edilmesi

Pinlerin durumunu, uzaktan bağlanıp Modbus TCP ile sorgulamak için ilgili Mobdus yazılımını açınız. Bu uygulama örneğinde NetAssist programı kullanılmıştır.

1 ·		Network Assis	stant		4 - 🗆 ×
Settings	Data Receive			NetAssist	<u>v5.0.2</u> 🗇 🗘
(1) Protocol	68 74 74 70 00 06	01 05 00 00 FF 00	)		
(2) Remote Host Addr 192.168.1.1  ✓ (3) Remote Host Port 5001					
Disconnect					
Recv Options C ASCII  HEX Log Display Mode Auto Linefeed Hide Received Da Save Recv to File AutoScroll Clear Send Options C ASCII  HEX Use Escape Ch (i)					•
Auto Append Bytes     Send from File	Data Send			Ł	Clear 雀 Clear
Cycle 1000 ms	01 05 00 00 FF 00	0 8C 3A			Send
🕼 Readv!		8/13	RX:96	TX:164	Reset

Şekil 3. Network Assistant Haberleşme Örneği

### Uygulanacak Adımlar

- 1. Modeme gönderilen istek frame 'i ile modemden gelecek cevap aynı olacaktır.
- 2. Bağlantı türünü seçiniz.
- Modem'e takılı sim kartın WAN IP'sini giriniz. Modemdeki SIM kart mutlaka statik IP'li olmalıdır. Değişken IP'li SIM kartların IP'sini bilsek dahi bağlanmamıza izin verilmez.
- 4. Modemin dinlediği TCP portunu giriniz.
- 5. Modemin dijital çıkışının lojik 1 seviyesinde olması için istek yollayınız. Hex formatında yollayacağınız frame'in birinci kısmı modbus adresini, ikinci kısım fonksiyon kodunu, üç ve dördüncü kısımlar register adresini, beş ve altıncı kısımlar ayarlamak istediğiniz lojik 1 veya 0'ı simgeler. Dijital output'u lojik 1 olarak ayarlamak istediğinizde bu değeri FF 00 olarak giriniz. Aynı şekilde lojik 0 olarak ayarlamak istediğinizde bu değeri 00 00 olarak giriniz. Frame'in yedi ve sekizinci kısımları ise CRC kontrolünü ifade eder.

Modemin dijital çıkışına yolladığınız bu istekten sonra, dijital çıkışta 10 V gerilim görülecektir. Dijital çıkışa bağlayacağınız bir led ile lojik durum değişikliğini tespit edebilirsiniz.

	Network Assistant	₩ - □ ×
Settings (1) Protocol	Data Receive 68 74 74 70 00 06 01 05 00 00 FF 00	NetAssist V5.0.2 🗇 🚑
(2) Remote Host Addr 192.168.1.1 (3) Remote Host Port 5001 Disconnect		
Recv Options C ASCII		
Send Options C ASCII (• HEX Use Escape Ch (•) Auto Append Bytes Send from File	Data Send	Clear 🛧 Clear
Cycle 1000 ms Shortcut History	01 05 00 00 FF 00 8C 3A	Send
Readv!	8/13 RX:96	IX:164 Reset

Şekil 4. Network Assistant Haberleşme Örneği 2

- Modemin dijital çıkışının lojik 0 seviyesinde olması için istek yollayınız. Bunun için lojik 1 isteğinden farklı olarak frame'in beş ve altıncı değerlerini 00 00 olarak giriniz.
- Modemin dijital çıkışına yolladığınız bu istekten sonra, dijital çıkışta 0V gerilim görülecek ve dijital çıkışa bağlı led sönecektir.

# 4. GPS Clock Üzerinden NTP Server Uygulaması

# 4.1 Açıklama

Çeşitli uygulamalarda, bir arada çalışan ağ sistemlerinin senkronize bir şekilde çalışması için zaman bilgisinin her birimde aynı olması gerekmektedir. Bunun sağlanması için Ağ Zaman Protokolü (NTP) kullanılmaktadır. Bu tip lokal ağ uygulamalarında kullanılmak üzere Four Faith marka modemlerde de NTP Sunucu (Server) özelliği sunulmuştur.

# 4.2 Routerlar ile NTP Senkronizasyon Uygulaması

### Sunucu Modem Ayarları

Uygulamaya başlamadan önce, NTP Sunucu olarak çalışacak modemde, uygulamaya özel firmware güncellemesi yapılmalıdır. Bu uygulamada NTP sunucu modem, GPS zaman bilgisini GPS Clock üzerinden alacaktır. Bir adet F-R100 (NTP istemci) WAN portundan bir diğer F-R100 (NTP sunucu) LAN portuna bağlı şekilde çalışacaktır. Bu uygulamada sunucu modem yerel IP'si 192.168.1.1 ve istemci modem WAN IP'si 192.168.1.2 olarak belirlenmiştir. Uygun ayarlar girildikten sonra istemci modemin sunucu modemden zaman bilgisini otomatik olarak alması beklenmektedir. NTP sunucu modem zaman bilgisini GPS üzerinden alacağı için herhangi bir GSM bağlantısına gerek yoktur.

NTP Sunucu	
NTP Sunucu	Etkinleştir O Devre Dışı bırak
Zamanı Ayarla	
GPS V	
	Kaydet Ayarları Uygula Değişiklikleri İptal Et

Şekil 1. NTP Etkinleştirme

Uygulanacak Adımlar

- 1. GPS özelliğini aktif hale getiriniz.
- 2. NTP sunucu modemin NTP Server özelliğini aktif hale getiriniz.

### İstemci Modem Ayarları

Sunucu modem ayarları tamamlandıktan sonra istemci modem ayarlarına geçebilirsiniz. Bu uygulamada istemci de modem olarak ayarlanmıştır, saha uygulamalarında istemci RTU, PLC ya da herhangi bir ağ cihazı olabilir.

	Wireless Mobile Router 3G/4G/4G	Zaman: 16:38:27 up 1:27, load average: 0.52, 0.54, 0.5 WAN IP: 188.59.158.246, BKUP WAN P: 0.0.0 Di: Türkge V
Genel Kablosuz Servis	VPN Güvenlik Erişim Kısıtlamaları NAT Qo	S Uygulamalar Yönetimi Durum
edek Link Seçeneği Yedek Link Sinyal le Değiştir	<ul> <li>Etkinleştir</li> <li>Devre Dışı bırak</li> <li>Etkinleştir</li> <li>Devre Dışı bırak</li> </ul>	Otomatik Konfigürasyon - DHCP: Bu ayar genelikle ağ operatörleri tarafından kulanılmaktadır.
an Nat	Etkinleştir O Devre Dışı brak	ISP tarafından sağlanan Host adını giriniz.
ain WAN Bağlantı Tipi		Domain Adı: ISP tarafından sağlanan Domain adnı giriniz.
Bağlantı Tipi Bağlantı Sorgulama	Otomatik Konfigürasyon - DHCP V	Yerel IP Adresi: Router adresi.
Agiama Penyodu Tercih Edilen Sunucu IP Dičler Sunucu IP		Alt Ağ Maskesi: Router'ın alt ağ maskesi.
STP	O Etkinleştir 💿 Devre Dışı bırak	DHCP Sunucusu: Router'un ağdaki IP adreslerini yönetmesine olanak sağlar.
SEC Çevrimi Devam et 🛛 —		Başlangıç IP Adresi:
Bağlantı Sorgulama	None V	Bu IP Adresinden itibaren ağdaki cihazlara IP Adresleri dağıtılır.

Şekil 2. Modem Ayarları 1

Zaman Ayarı	
NTP İstemcisi	Etkinleştir O Devre Dışı bırak
Zaman Dilimi	UTC+03:00 ~
Yaz Saati (YSU)	Hiçbiri 🗸
Sunucu IP/Adı	192.168.1.1
NTP Sunucu NTP Sunucu	● Etkinleştir 🔿 Devre Dışı bırak
Camanı Ayarla	
	Kaydet Ayarları Uygula Değişiklikleri İptal Et

Şekil 3. Modem Ayarları 2

### Uygulanacak Adımlar

- 1. Bağlantı tipi "Otomatik Konfigürasyon DHCP" olarak seçiniz.
- 2. NTP istemciyi aktif hale getiriniz.
- 3. Zaman dilimi ve diğer ayarları şekildeki gibi giriniz.
- 4. Sunucu modemin lokal IP adresini ilgili kısma giriniz. Bu ağ cihazında NTP sunucu, GPS Clock'tan zaman saatini alan router olacaktır.

# 4.3 Uygulamanın Test Edilmesi

Sunucu ve istemci modemler için uygun ayarları yaptıktan sonra yaptığınız ayarları kaydedip, modemlerin gücünü kesip yeniden başlatınız. Modem arayüzlerindeki zaman bilgilerinin aynı olması gerekmektedir. Şekil-4'te, 192.168.1.2 IP adresli istemci modem'in, 192.168.1.1 IP adresli NTP sunucu modemden zaman bilgisini alıp güncellediği görülmektedir. NTP sunucu modemse istemci gibi davranarak GPS Clock üzerinden zaman bilgisini çekmektedir.



# 5. GPS'li Router'larda Konum Bilgisi Kılavuzu

# 5.1 Açıklama

Günümüzde, anlık konum bilgisine ihtiyaç duyulan birçok uygulamada GPS ile konum bilgisi gerekmektedir. Bunun için dahili bir GPS modülü ve Four Faith router'larda olduğu gibi konum bilgisinin kalibrasyonu için bir GPS Platform'u gerekmektedir. GPS üzerinden konum bilgisine erişim Four Faith router'lar ile kolaylıkla sağlanmaktadır.

# 5.2 Router Ayarları

Uygulamanıza başlamadan önce modeminiz ininternet bağlantısını sağladığınızdan ve GPSantenini modeminizin GPS anten girişine taktığınızdan emin olunuz. Daha sonra "Uygulamalar" menüsü altından "GPS"i seçerek GPS ayarlarına geçebilirsiniz. Modem tarafında bu ayarlar yapıldıktan sonra modeme NEMA0183 protokolünde GPS verileri gelmeye başlayacaktır. Bu verileri dilerseniz kendi yaratacağınız GPS platformunda işleyerek anlaşılır forma dönüştürüp kullanabilir veya Four Faith firmasının kendi GPS platformunu kullanarak modemin mevcut konumuna erişebilirsiniz.



### Şekil 1. GPS Ayarları

#### Uygulama Adımları

- 1. Modemin GPS özelliğini aktif hale getiriniz.
- 2. GPS bilgisinin internetten veya seri Console çıkışından aktarılacağını seçiniz.
- 3. GPS bilgi akışı için uygun protokolü seçiniz.
- 4. GPS Platformu adresini giriniz.
- 5. GPS Platformu dinleme portunu giriniz.
- 6. GPS datasının kaç saniyede bir yenileneceğini belirleyiniz.
- 7. Projenize özel bir ID belirleyiniz.

# 5.3 GPS Platformundan Konum Bilgisine Erişim

Four Faith GPS Platformuna bağlanmak için <u>http://47.88.21.65:9600/gps-web/gps/auth/</u> user/exit.action adresine bağlanıp sizlere verilen kullanıcı adı ve parolayı girerek ilgili ayarları yapmaya başlayınız.



### Şekil 2. GPS Platformu



### Şekil 3. GPS Platform Cihaz Ekleme



### Şekil 4. GPS Platrfomu Ayarları



Şekil 5. Konum Bilgisi

Tüm ayarları girdikten sonra modeminizin bulunduğu bölgenin konum bilgisini sorgulayıp uygulamayı test edebilirsiniz.

# 6. Dijital Input İle Sms Alarm Kılavuzu

# 6.1 Açıklama

Günümüzde saha uygulamalarında kritik olan değerlerin değişiminin yetkili kişilere zamanında aktarılması kritik önem taşımaktadır. Bu kapsamda Four Faith F-R100 Düz, FR-100 GPS, FR-200 ve DPU-100 Modemlerde bulunan iki adet dijital giriş ile dijital girişlerdeki lojik değişiklik algılanıp uyarı SMS'i ile yetkililer bilgilendirilmektedir.

# 6.2 Modem Sms Ayarları ve Uygulama Testi

Uygulamanıza başlamadan önce modeminize ilgili firmware'i yüklediğinizden ve internet bağlantısınısağladığınızdan emin olunuz. Her bölümde yaptığınız ayarlardan sonra sayfanın en altından "Kaydet", ardından "Ayarları Uygula" a tıklayarak ilgili ayarları kaydediniz. Uygulama kapsamında alarm için ayarlayacağınız dijital pinleri belirleyiniz. Bu

uygulamada Dijital Input-1 pini kullanılacaktır. Bu pine 0-3 V arası gerilim veriniz.

Four-Faith		ireless Mo	bile Router	3G/4G/4G+	Firms Zaman: 13:52: WA	vare: R 100 v 1.0 (Sep 36 up 8 min, load ave N IP: 192.168.10.35,	21 2023 16:06:04) std rage: 0.49, 0.51, 0.26 BKJP WAN IP: 0.0.00 Di: Türkçe v
Genel Kablosuz	Servis VPI	I Güvenlik	Erişim Kısıtlamaları	NAT QoS	Uygulamalar	Yönetimi	Durum
SMS Ayarları					Yar	dım	
SMS Ayarları SMS Ayarları	ſ	Etkinleştir C	) Devre Dışı bırak				
SMS Ayarları							
Kural	Telefon Numaras			SI			
Ekle							
	Kaydet	Ayarlan Uygula	Değişiklikleri İptal Et				

Şekil 1. Sms Ayarları Etkinleştirme

Four-Faith	Wireless Mobile Router	3G/4G/4G+	Firm Zaman: 14:12	vare: R100 v1.0 (Sep 21 00 up 0 min, load averag WAN IP: 0.0.0.0, BKI	2023 16:06:04) std e: 0.04, 0.01, 0.00 JP WAN IP: 0.0.0.0 Dil: Türkçe v
Genel Kablosuz Servis	VPN Güvenlik Erişim Kısıtlamaları	NAT QoS	Uygulamalar	Yönetimi D	urum
SMS Alarmi			Yar	dım	
SMS Alarmı DIO Alarm fonskiyonu DIO Alarm numarası	Rising edge alarm v				
DI0 Alarm içeriği DI1 Alarm fonskiyonu	Rising edge alarm	li.			
DI1 Alarm numarasi					
905495000493					
DI1 Alarm içeriği	test	h.			
Kayde	t Ayarları Uygula Değişiklikleri İptal E				

### Şekil 2. Sms Alarm Ayarları

#### Uygulama Adımları

- Router'ınızın tercihinize göre, Dijital Input-1 veya Dijital Input-2ayarlarını giriniz. Bu örnekte Dijital Input-1 Rising Edge Alarm modunda çalışacak şekilde ayarlanmıştır. Dilerseniz ilgili pini Falling Edge Alarm moduna da alabilirsiniz.
- 2. Alarm mesajının hangi numaraya gönderileceğini giriniz.
- 3. Gönderilecek alarm mesajın içeriğini belirleyiniz.

Modem ayarlarını tamamladıktan sonra Dijital Input-1 pinine bağlı gerilimi 0–3 V'tan 5–30 V aralığına çekiniz. Bu işlem bir Rising Edge oluşturacağı için modeminiz, alarm mesajını belirlemiş olduğunuz telefon numarasına iletecektir.

# 7. Load Balance Kullanım Kılavuzu

# 7.1 Açıklama

Load Balance (Yük Dengeleme), kısaca mevcut ağdaki trafiği dengelemenize verilen isimdir. Sunucunuzdaki yükü dengelemek, önceden kurulmuş bir ağdaki internet bağlantısını dengelemek veya internete erişim oranınızı artırmak için kullanabilirsiniz. İnternete erişim oranınızı artırmanın bir yolu da router'ınıza kablo ile WAN girişinden internet bağlantısı yapıp ayrıca sim kart üzerinden 3G ya da 4G bağlantısı sağlayarak load balancing yapmaktır. Bu sayede daha yüksek bağlantı hızı elde etme imkanınız olacaktır. Four Faith Router'lar gelişmiş özellikleri sayesinde «Load Balance» servisini en uygun fiyata sunar.



Şekil 1.Load Balance

# 7.2 Four Faith Router'da Load Balance Uygulaması

### Load Balance'ın Aktif Hale Getirilmesi

Load Balance uygulaması için öncelikle ilgili özelliğin aktif hale getirilmesi gerekmektedir. Aşağıda belirtilen sayfada bu özellik aktifleştirilir. İstenirse ağ erişim oranları da bu sayfadan ayarlanabilir. Tercihen 1/1 oranının kullanılması tavsiye edilmektedir.

Four-Faith	Wireless Mobile Router 2. 56/36/3. 56/46		
Menü	WAN Ayarları	Yardım daha fazla	
Genel Ayarlar	Yedek Link Seçeneği	Otomatik Konfigürasyon - DHCP:	
<ul> <li>Sistem Ayarları</li> </ul>	Yedek Link 💿 Etkinleştir 🔿 Devre Dışı bırak	Bu ayar genelikle ağ operatörleri tarafından kulanimaktadır.	
DDNS     MAC Adves Kommalama	Dual Both Online 💿 Etkinleştir 🔿 Devre Dışı bırak		
<ul> <li><u>Gelişmiş Yönlendirme</u></li> <li><u>VLANs</u></li> </ul>	Sinyal le Değiştir O Etkinleştir 💿 Devre Dışı birak	Host Adı: ISP tarafından sağlanan Host adını giriniz.	
<ul> <li>Ağ Oluşturma</li> </ul>		Domain Adı:	

Şekil 2. Load Balance Aktifleştirme

"Genel Ayarlar" seksemesindeki "Sistem Ayarları" menüsünde "Yedek Link" ektiştiriyoruz. Sonra "Dual Both Online" sekmesini etkinleştiriyoruz.

Daha sonra WAN (Geniş Alan Ağı) erişim ayarlarının yapılması gerekmektedir. 2 adet ağ erişimi arasında Load balance yapılabilir. Burada gösterilen uygulamada birincil Ağ için DSL internet hizmeti, ikincil ağ için GSM internet erişimi tercih edilmiştir. Tam tersi de olabilir ya da desteklenen cihazlarda her iki ağ erişimi de GSM üzerinden olabilir. Birincil bağlantınız olan DSL bağlantı ayarlarını şekilde gösterildiği üzere yapınız.

Pour-Faith	Wireless Mobile	Router 2. 56/36/3. 56/46	Firmware: F3946 v1.1 (Sep 21 2023 09:53:56) str Zaman: 10:21:36 up 2 min, load average: 0.20, 0.10, 0.0; WWN IP: 188.59.158.246, BKUP WAN IP: 0.0.0.0
Menü	WAN Ayarları		Yardım daha fazla
Genel Avarlar	Yedek Link Seçeneği		Otomatik Konfigürasyon - DHCP:
<ul> <li>Sistem Ayarları</li> </ul>	Yedek Link	Etkinleştir O Devre Dışı bırak	Bu ayar genelikle ağ operatörleri tarafından kulanimaktadır
• DDNS	Dual Both Online	Etkinlestir O Devre Disi birak	
<ul> <li>MAC Adres Kopyalama</li> <li>Gelişmiş Yönlendirme</li> <li>VLANs</li> </ul>	Sinyal lle Değiştir	C Etkinleştir	Host Adı: ISP tarafından sağlanan Host adını giriniz.
<ul> <li>Ağ Oluşturma</li> </ul>			Domain Adı:

Şekil 2.1 Load Balance Aktifleştirme

# d NOT: İki ağı bir arada kullanmak için birinci seçeneği, her iki ağın da aynı anda erişilebilir olması için ikinci seçeneği aktifleştiriniz.

Daha sonra WAN (Geniş Alan Ağı) erişim ayarlarının yapılması gerekmektedir. 2 adet ağ erişimi arasında Load balance yapılabilir. Burada gösterilen uygulamada birincil Ağ için GSM internet erişimi, ikincil ağ için ADSL internet erişimi tercih edilmiştir. Tam tersi de olabilir ya da desteklenen cihazlarda her iki ağ erişimi de GSM üzerinden olabilir. Birincil bağlantınız olan ADSL bağlantı ayarlarını şekilde gösterildiği üzere yapınız.

Bu uygulamada birincil bağlantınız olan GSM bağlantı ayarlarını şekilde gösterildiği üzere giriniz.

ain WAN Baglanti Tipi	
Bağlantı Tipi	dhcp 3G-4G 🗸
Kullanıcı Adı	admin
Şifre	Göster
APN	mgbs
Sabit WAN IP	🔿 Etkinleştir 💿 Devre Dışı bırak
Bu Doğrulamalara İzin Ver	PAP CHAP
Bağlantı Tipi	AUTO LTEPREF(LTE->TDS->GSM->WCDMA->HDR->CDMA) V
PIN	Göster
Bağlantı Sorgulama	Ping v
Algilama Periyodu	300 Sn
Tercih Edilen Sunucu IP	8.8.8
Diğer Sunucu IP	8.8.4.4
Bağlantı Hataları Restart	● Etkinleştir 🔿 Devre Dışı bırak (Default: 10 dakika)
Fixed WAN Netmask Address	🔿 Etkinleştir 💿 Devre Dışı bırak
STP	🔘 Etkinleştir 🛛 🧿 Devre Dışı bırak

### Şekil 3. Main WAN Ayarları

#### Uygulanacak Adımlar

- 1. Bağlantı tipini seçiniz.
- 2. SIM kartınıza uygun APN değerini giriniz.
- 3. Ping ayarını giriniz.

Bu uygulamadada ikincil bağlantınız olan ADSL bağlantı ayarlarını şekilde gösterildiği üzere giriniz.



Şekil 4. Bkup WAN Ayarları

#### Uygulanacak Adımlar

- 1. Bağlantı tipini seçiniz
- 2. Ping ayarını giriniz

Tüm ayarları yaptıktan sonra sırasıyla "Kaydet" ve "Ayarları Uygula" tıklayınız.

# 7.3 Load Balance Uygulamasının Test Edilmesi

Load Balance ayarlarınızı tamamladıktan sonra test aşamasına geçebilirsiniz. Bağlantı hızınızı test etmek için ilk önce speedtest.net adresinden GSM bağlantınızı iptal edip yalnızca WAN girişinden yaptığınız birincil bağlantınızın hızını test ediniz.



Daha sonra aynı şekilde birincil bağlantınızı kesip yalnızca GSM bağlantı hızınızı test ediniz.



Şekil 6. Gsm Bağlantı Hız Testi

Son olarak Load Balance aktif iken toplam bağlantı hızınızı test ediniz. Mevcut bağlantı hızınızın arttığını göreceksiniz.



Şekil 7. Load Balance Hız Testi

# 8. PC Üzerinden OpenVPN Erişim Kılavuzu

# 8.1 Açıklama

Four-Faith router modemler; PPTP, L2TP, IPSEC, GRE VPN türlerini desteklediği gibi OpenVPN'i de desteklemektedir. Kurulacak olan OpenVPN ağında bir sunucu ve birden çok istemci olmalıdır. Bu kılavuzda bir sunucu ve iki istemci olan örnek anlatılmıştır. Amaç, istemciler arasında VPN bağlantısının kurulması ve güvenli haberleşmenin sağlanmasıdır.



Şekil 1. Open VPN Uygulama Şeması

# 8.2 PC ile Modem Arasında OpenVPN Tünel Kurulumu

Öncelikli olarak OpenVPN programını PC'mize kuruyoruz. Aşağıdaki adımlar ile;

OpenVPN 2.3.13-I601 Setup					
	Welcome to 2.3.13-160 This wizard will gui OpenVPN , an Ope Note that the Win Windows XP, or hi	o the O 1 Setup ide you thro en Source Vi dows versio gher.	penVPN Wizard ugh the installation PN package by Ja n of OpenVPN wil	on of ames Yonar Il only run c	n. On
Adım			Next >	Canc	el
Adım OpenVPN 2.3.13-I601 Setup PENVPN	cense Agreement ease review the licer .3.13-I601.	nse terms be	Next >	Canc	×
Adım OpenVPN 2.3.13-1601 Setup PENVPN Lic Pl 2. Press Page Down to see the res	cense Agreement ease review the licer .3.13-I601. st of the agreement.	nse terms be	Next >	Canc	×
Adım OpenVPN 2.3.13-1601 Setup PENVPN Lic Pl 2. Press Page Down to see the res OpenVPN (TM) An Open Sou	cense Agreement ease review the licer .3.13-I601. st of the agreement. rce VPN daemon	nse terms be	Perfore installing Op	DenVPN	еl ×
Adım OpenVPN 2.3.13-1601 Setup PENVPN Lic Pl 2. Press Page Down to see the res OpenVPN (TM) An Open Sou Copyright (C) 2002-2010 Open	eense Agreement ease review the licer 3.13-I601. st of the agreement. rce VPN daemon	nse terms be inc. <sales@< td=""><td>Popenvpn.net&gt;</td><td>DenVPN</td><td>el ×</td></sales@<>	Popenvpn.net>	DenVPN	el ×
Adım OpenVPN 2.3.13-1601 Setup PENVPN Lic Pl 2. Press Page Down to see the res OpenVPN (TM) An Open Sou Copyright (C) 2002-2010 Open This distribution contains multip of which fall under different lice or any of the bundled compone agree to be bound by the cond each respective component.	cense Agreement ease review the licer .3.13-I601. st of the agreement. rce VPN daemon NVPN Technologies, I ole components, som enses. By using Ope ents enumerated bel litions of the license	nse terms be inc. <sales@ enVPN ow, you for</sales@ 	efore installing Op	DenVPN	×
Adım OpenVPN 2.3.13-1601 Setup PENVPN Lic Pl 2. Press Page Down to see the res OpenVPN (TM) An Open Sou Copyright (C) 2002-2010 Open This distribution contains multip of which fall under different lice or any of the bundled compone agree to be bound by the cond each respective component. OpenVPN trademark	<b>Sense Agreement</b> ease review the licer .3.13-I601. st of the agreement. rce VPN daemon NVPN Technologies, I ole components, som enses. By using Ope ents enumerated bel ditions of the license	nse terms be inc. <sales@ enVPN ow, you for</sales@ 	efore installing Op	DenVPN	×
Adım OpenVPN 2.3.13-1601 Setup PENVPN Lic Pl 2. Press Page Down to see the res OpenVPN (TM) An Open Sou Copyright (C) 2002-2010 Open This distribution contains multip of which fall under different lice or any of the bundled compone agree to be bound by the cond each respective component. OpenVPN trademark If you accept the terms of the a agreement to install OpenVPN 2	eense Agreement ease review the licer .3.13-I601. st of the agreement. rce VPN daemon NVPN Technologies, I ole components, som enses. By using Ope ents enumerated bel litions of the license agreement, dick I Ag 2.3.13-I601.	nse terms be inc. <sales@ enVPN ow, you for gree to conti</sales@ 	Next > efore installing Op popenvpn.net>	Canc benVPN	×
Adım OpenVPN 2.3.13-1601 Setup PENVPN Lic Pl 2. Press Page Down to see the res OpenVPN (TM) An Open Sou Copyright (C) 2002-2010 Open This distribution contains multip of which fall under different lice or any of the bundled compone agree to be bound by the cond each respective component. OpenVPN trademark If you accept the terms of the a agreement to install OpenVPN 2 Isoft Install System v2.46-101	eense Agreement ease review the licer .3.13-I601. st of the agreement. rce VPN daemon NVPN Technologies, I ole components, som enses. By using Ope ents enumerated bel litions of the license agreement, dick I Ag 2.3.13-I601.	nse terms be inc. <sales@ enVPN ow, you for gree to conti</sales@ 	efore installing Op Popenvpn.net>	Canc benVPN	el

### 2. Adım

n OpenVPN 2.3.13-1601 Se	etup	10-11		$\times$
<b>PENVPN</b>	Choose Components Choose which features of OpenVPN install.	2.3.13-I601 y	you want t	0
Select the components to service if it is running. All	install/upgrade. Stop any OpenVPN pro DLLs are installed locally.	ocesses or the	OpenVPN	
Select components to insta	all: OpenVPN GUI OpenVPN File Association OpenSSL Utilities OpenVPN RSA Certificate Add OpenVPN to PATH	ns e Management	t Scripts	^
	Add Shortquits to Start N	lanu		
	Description	ienu N		*
Space required: 4.2MB	Description Position your mouse over a con description.	iponent to see	its	~
<b>Space required: 4.2MB</b> Nullsoft Install System v2.46-	Description Position your mouse over a con description.	iponent to see	its	~

### 3. Adım

 Klasör içerisinde bulunan OpenVPN programını kurunuz. Kurulumu C:/ klasörüne yapacak kurulum dosyası içerisindeki easy-rsa klasörünü kopyalayıp D:/OpenVPN/easy-rsa uzantısı olacak şekilde kayıt edin. Aşağıda görselde olduğu gibi.

	Name	Date modified	Туре	Size
	📜 keys	12/16/2022 5:09 PM	File folder	
-	.rnd	12/16/2022 5:09 PM	RND File	1 KB
*	💿 build-ca	11/3/2016 1:24 PM	Windows Batch File	1 KB
#	🕒 build-dh	11/3/2016 1:24 PM	Windows Batch File	1 KB
1	🕒 build-key	11/3/2016 1:24 PM	Windows Batch File	1 KB
	build-key-pass	11/3/2016 1:24 PM	Windows Batch File	1 KB
elar	build-key-pkcs12	11/3/2016 1:24 PM	Windows Batch File	1 KB
	build-key-server	11/3/2016 1:24 PM	Windows Batch File	1 KB
	🕒 clean-all	11/3/2016 1:24 PM	Windows Batch File	1 KB
	index.txt.start	11/3/2016 1:24 PM	START File	0 KB
metri	init-config	11/3/2016 1:24 PM	Windows Batch File	1 KB
	openssl-1.0.0.cnf	11/3/2016 1:24 PM	CNF File	9 KB
	README	11/3/2016 1:24 PM	Text Document	2 KB
	le revoke-full	11/3/2016 1:24 PM	Windows Batch File	1 KB
	serial.start	11/3/2016 1:24 PM	START File	1 KB
	💿 vars	11/29/2022 4:59 PM	Windows Batch File	1 KB
	vars.bat.sample	11/29/2022 4:59 PM	SAMPLE File	1 KB

### Şekil 2. Easy-rsa Kayıt

### Sırayla aşağıdaki adımları uygulayalım.

Name	Date modified	Type S	ize	
keys	12/16/2022 5:09 PM			
md	12/16/2022 5:09 PM	How do vou war	nt to open	this file?
🔄 build-ca	11/3/2016 1:24 PM	<b></b>		
🖲 build-dh	11/3/2016 1:24 PM	Notepad		
build-key	11/3/2016 1:24 PM			
🔄 build-key-pass	11/3/2016 1:24 PM	Look for an	non in the M	Cornealt Chara
📧 build-key-pkcs12	11/3/2016 1:24 PM	LOOK for an	app in the w	licrosoft Store
build-key-server	11/3/2016 1:24 PM			
🕒 clean-all	11/3/2016 1:24 PM	More apps 🗸		
index.txt.start	11/3/2016 1:24 PM			
init-config	11/3/2016 1:24 PM			and flag
openssl-1.0.0.cnf	11/3/2016 1:24 PM	Always use this	app to open	i .sample files
README	11/3/2016 1:24 PM	20	_	
💿 revoke-full	11/3/2016 1:24 PM			OK 🖉
📄 serial.start	11/3/2016 1:24 PM			
a vars	11/29/2022 4:59 PM	windows Batch File	I ND	
vars.bat.sample	11/29/2022 4:59 PM	SAMPLE File	1 KB	

### 4. Adım Vars Bat Open

```
vars.bat.sample - Notepad
File Edit Format View Help
@echo off
rem Edit this variable to point to
rem the openssl.cnf file included
rem with easy-rsa.
set HOME=D:\OpenVPN\easy-rsa
set KEY CONFIG=openssl-1.0.0.cnf
rem Edit this variable to point to
rem your soon-to-be-created key
rem directory.
rem
rem WARNING: clean-all will do
rem a rm -rf on this directory
rem so make sure you define
rem it correctly!
set KEY DIR=keys
rem Increase this to 2048 if you
rem are paranoid. This will slow
rem down TLS negotiation performance
rem as well as the one-time DH parms
rem generation process.
set KEY SIZE=1024
```

### 5. Adım Vars Bat Değişiklik

 PC mizde başlat menüsünden "cmd" yazarak Command Prompt açıyoruz. OpenVPN için Sertifikaları oluşturuyoruz kendimize ait aşağıdaki adımları izleyerek hepsini oluşturunuz.



6. Adım Cmd (Komut Sistemi) Açılması

• İlk aşamada gerekli dosyaya girerek Key klasörü oluşturuyoruz ve önceli sertifikaları temizliyoruz.

```
Command Prompt
```

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.2251]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Mustafa-Asus>d:
D:\>cd D:\OpenVPN\easy-rsa
D:\OpenVPN\easy-rsa>init-config
D:\OpenVPN\easy-rsa>copy vars.bat.sample vars.bat
1 file(s) copied.
D:\OpenVPN\easy-rsa>vars
D:\OpenVPN\easy-rsa>clean-all
1 file(s) copied.
1 file(s) copied.
1 file(s) copied.
```

#### 7. Adım Commad 1

#### • CA Cert Oluşturmak İçin Komut Satırları

Aşağıdaki bilgiler test amaçlı oluşturulmuştur. Siz kendi bilgilerinizi girerek oluşturmalısınız.



#### 8. Adım Command 2

• Server Key Oluşturmak İçin Komut Satırları

Aşağıdaki bilgiler test amaçlı oluşturulmuştur. Siz kendi bilgilerinizi girerek oluşturmalısınız.



#### 9. Adım Command 3

#### • DH Key Oluşturmak İçin Komut Satırları

Aşağıdaki bilgiler test amaçlı oluşturulmuştur. Siz kendi bilgilerinizi girerek oluşturmalısınız.

Command Prompt	-		$\times$
Data Base Updated			^
D:\OpenVPN\easy-rsa>build-dh			20
WARNING: can't open config file: /etc/ssl/openssl.cnf			
Loading screen into random state - done Generating DH parameters, 1024 bit long safe prime, generator 2 This is going to take a long time			
++			
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	.+		
+			
	+ .		
+			
+	+		
+			
+	+		
+			+
	+.		
+			
++		+.	
+.*			

### **10. Adım Command 4**

### Client Key Oluşturmak İçin Gerekli Komut Satırları

Aşağıdaki bilgiler test amaçlı oluşturulmuştur. Siz kendi bilgilerinizi girerek oluşturmalısınız.

Command Prompt × -D:\OpenVPN\easy-rsa>build-key client WARNING: can't open config file: /etc/ssl/openssl.cnf Loading 'screen' into random state - done Generating a 1024 bit RSA private key writing new private key to 'keys\client.key' You are about to be asked to enter information that will be incorporated into your certificate request. what you are about to enter is what is called a Distinguished Name or a DN. There are quite a few fields but you can leave some blank For some fields there will be a default value, If you enter '.', the field will be left blank. Country Name (2 letter code) [US]:TR State or Province Name (full name) [CA]:TURKEY Locality Name (eg, city) [SanFrancisco]:ANKARA Organization Name (eg, company) [OpenVPN]:ZT Organizational Unit Name (eg, section) [changeme]:MUSTAFA Common Name (eg, your name or your server's hostname) [changeme]:CLIENT Name [changeme]:MUSTAFA Email Address [mail@host.domain]:mustafa.unsal@ztelemetry.com Please enter the following 'extra' attributes to be sent with your certificate request A challenge password []:client\_secret An optional company name []:ZT WARNING: can't open config file: /etc/ssl/openssl.cnf Using configuration from openssl-1.0.0.cnf Loading 'screen' into random state - done Check that the request matches the signature Signature ok The Subject's Distinguished Name is as follows :PRINTABLE: 'TR' countryName stateOrProvinceName :PRINTABLE:'TURKEY' localityName :PRINTABLE:'ANKARA' localityName :PRINTABLE: ZT organizationName organizationalUnitName:PRINTABLE:'MUSTAFA' :PRINTABLE: 'CLIENT' commonName :PRINTABLE: 'MUSTAFA' name emailAddress :IA5STRING: 'mustafa.unsal@ztelemetry.com' Certificate is to be certified until Dec 13 14:09:40 2032 GMT (3650 days) Sign the certificate? [y/n]:Y 1 out of 1 certificate requests certified, commit? [y/n]Y write out database with 1 new entries

#### 11. Adım Command 5

**NOTE:** Bir modeme bağlanacak Client PC sayısı 1 den fazla ise bu işlem tekrarlanır ve client2, client3...

Oluşturduğumuz tüm sertifikalar ve keyler bu klasörde bulunur.

	Name	Date modified	Туре	Size
15	01.pem	12/16/2022 5:05 PM	PEM File	5 KB
	02.pem	12/16/2022 5:09 PM	PEM File	4 KB
15 #	Ca ca	12/16/2022 5:02 PM	Security Certificate	2 KB
ts 🖈	🗋 ca.key	12/16/2022 5:02 PM	KEY File	1 KB
*	Client	12/16/2022 5:09 PM	Security Certificate	4 KB
	C client.csr	12/16/2022 5:09 PM	CSR File	1 KB
	Client.key	12/16/2022 5:09 PM	KEY File	1 KB
mwarelar	🗋 dh1024.pem	12/16/2022 5:05 PM	PEM File	1 KB
seller	📄 index	12/16/2022 5:09 PM	Text Document	1 KB
22.22.0777777777	index.txt.attr	12/16/2022 5:09 PM	ATTR File	1 KB
Z Telemetri	🗋 serial	12/16/2022 5:09 PM	File	1 KB
	server	12/16/2022 5:05 PM	Security Certificate	5 KB
ts	server.csr	12/16/2022 5:05 PM	CSR File	1 KB
001	server.key	12/16/2022 5:05 PM	KEY File	1 KB

ts

### 12. Adım Key Klasörü

 Config işlemlerini yapılandırmak için setifikalarımızı kopyalayıp aşağıdaki görselde bulunan dosya konumuna yapıştırıyoruz.

	Name	Date modified	Туре	Size
	bin	11/29/2022 4:52 PM	File folder	
2	config	12/14/2022 3:58 PM	File folder	
*	📕 doc	11/29/2022 4:52 PM	File folder	
A	easy-rsa	11/29/2022 4:52 PM	File folder	
1	📕 include	11/29/2022 3:35 PM	File folder	
	📕 log	12/14/2022 4:00 PM	File folder	
	res	11/29/2022 3:35 PM	File folder	
PC	sample-config	11/29/2022 4:52 PM	File folder	
ler	n icon	9/27/2016 11:12 AM	Icon	22 KB
	license	12/15/2021 8:04 AM	Text Document	28 KB
elemetri	🚱 Uninstall	11/29/2022 4:52 PM	Application	117 KB

13

### 13. Adım Confing Klasörü

• PC den modeme bağlantı için client dosyasını yapılandırıyoruz. Kırmızı çizgili kısıma modeminize ait statik IP yazılmalıdır.

	Name	Date modified	Туре	Size	
s *	🙀 ca	Clienttest - Notepad			
а л 15 Я Я	Client1.key	client dev tap proto tcp remote development 1194 resolv-retry infinite			
I to PC seller		nobind persist-key persist-tun ca ca.crt			
Z Telemetri		<pre>cert client1.crt key client1.key remote-cert-tls server</pre>			
s		ns-cert-type server comp-lzo verb 3			
ls					

### 14. Adım Confing Ayarı

• Modem ayarlarını yapılandıralım. OpenVPN Server olarak yapılandırıyoruz.

Openvon Sunucusu/Deamo	<b>1</b> .	Tardim
OpenVPN Sunucusu/Deamo         penVPN Sunucusu/Deamo         OpenVPN Sunucusunu Başlat         Başlama Tipi         Şu Yoldan Konfigürasyon Et         Sunucu modu         DHCP-Proxy mod         Port         Tünel Protokolü         Şireleme Qipi         Hash Algoritmasi         Gelşmiş Seçenekler         TLS Şfresi         LZO Sıkıştma Kuların         Fabrika Ağ Geçidi yönlendir         İstemciden İstemciye İzin ver         TUN MTU Ayarlari         Tunnel UDP Fragment         MSS-Fix/Tunel Geçiş Fragamanı         CCD-Dir Fabrika dosyasi		Yardım Ek Yaplandırma Istemclere rotalan letmek için 'push "route 0.0.0.0" ekle, DNS/WINS letmek için 'push "dhcp-opsiyonu DNS (ya da WINS) 0.0.0.0" konfigürasyona ekle. Yönlendirmeye Tabanlı Policy Istemclerin tünei default Ağ Geçdi olarak kullanması için 0.0.0.00 forumda IP'leri ekleyin. IP başına bir sabr. Ağ Geçidi yönlendirme kapalı olmalı.

### 15. Adım Modem Ayarları-1

 Sertifikaların gerekli yerlerine eklenmesi, sertifikaları eklemek için dosyaları not defteri ile birlikte açıyoruz ve kopyalayıp yapıştırıyoruz.

	ll.	
Kamu Sunucu Sertifikası		
CA Sertifikası		
Kiskel Summa Key		
ngan Junious ney		
	Al.	
DH PEM		
Ek Yapılandırma		
TLS Doğrulama Sifresi		

### 16. Adım Modem Ayarları-2

Name	Date modified	Туре	Size		30140140
01.pem	12/16/2022 5:05 PM	PEM File	5 #		
02.pem	12/16/2022 5:09 PM	PEM File	4.8		1
a ca	12/16/2022 5:02 PM	Security Certificate	2.8	E. Harrison and the second second	
ca.key	12/16/2022 5:02 PM	KEY File	15	Kamu Sunucu Sertifikas	
🗑 client	12/16/2022 349-044	Security Certificate	4.8		
] client.csr	12/16/2022 5:09 PM	CSR File	11		de la
clientikey	12/16/2022 5:09 PM	NEY FOR	1 KB	Pa Rattlera	
dh1024.pem	12/16/2022 PM	PEM File	1.8	Auto serumats	
index	12/16/2022 5:09 PM	Test Document	1.6		
index.txt.attr	12/16/2022 5:09 PM	ATTR File	1.8	15 million (1997)	A.
serial	12/16/2009 5:09 PM	Fie	1.6	Kosel Sunucu Key	
n server	12/16/2022 5:05 PM	Security Cestiliante	5.6		
server.cst	12/04/09/02 03/5 PM	CSR FILE	1.6		
server.key	12/16/2022 5:85 PM	KEV File	1.8		A
				DH PEM	
					200.0
				Ek Yapılandırma	
					4

### 17. Adım Sertifika Yazma İşlemi-1

• Sertifikaların modem de yerlerine yazılmış hali.

PKC512 Key		
Public Serve	r Cert	
BEGIN ( MIID×TCCA	CERTIFICATE y6gAwIBAgIBATANBgkqhkiG9w0BAQQFADB+MQswCQYDVQQG	11111111111
CA Cert		
BEGIN ( MIIDYDCCA	CERTIFICATE IsmgAwIBAgIJAPv5J6Hlmag1MA0GCSqG5Ib3DQEBBQUAMH4×C	1.10000
Private Serv	er Key	
BEGIN MIICeAIBAI	PRIVATE KEY DANBgkqhkiG9w0BAQEFAASCAmIwggJeAgEAAoGBANLEdMb4E	
DH PEM		
BEGIN I MIGHAoGBA	OH PARAMETER5 AIFDVucSwx/Ruch+12Y1y0+O9l4unCYBVK+kE1B+sqP9Vkwrtl0/	1.000
Additional C	onfig	

18. Adım Sertifika Yazma İşlemi-2

 PC tarafında OpenVPN bağlantısı için TAP kurulumu yapmalıyız sanal ağ bağdaştırıcısı

"tap-windows-9.21.2"



• **T**üm ayarlamalarımız bittikten sonra PC den OpenVPN programını açarak modemimize bağlantı sağlayacağız.

All Work Apps Documents	Web More 🔻	M ×
Best match		
OpenVPN GUI		$\bigcirc$
Apps		OpenVPN GUI
🦁 Google Chrome	>	Арр
🖬 File Explorer	>	
Photos	> 🖬 op	en
🛂 Outlook	>	
di Office	> Recent	
Nord	> 🔊 clie	ent
Search work and web		
O open - See work and web results	>	

20. Adım OpenVPN Uygulaması Açılması-1



21. Adım OpenVPN Uygulaması Açılması-2

🕜 OpenVPN -	Ayarlar			×					
Proxy Ayarlan	Genel Hakkin	da							
OpenVF Sistem F OElle Aya OHTTF Adres:	PN konfigürasyon Proxy ayarlarını ku rlama Proxy 192.168.0.114	dosyasını ku illan O SO	Illan CKS Proxy	194					
						-	ы		
			Tamam	İptal	1	Ø			
					1	•		8	

22. Adım OpenVPN Uygulaması Açılması-3

	client	>	
	clienttest	>	Bağlan
	Avarlar		Bağlantıyı Kes
	Çıkış		Durum
			Günlüğe Bak
	k 💼 🖂		Ayarlar
			Şifreyi Değiştir
0	14°C 🔨 🧃	, Q (	「 「

23. Adım OpenVPN Bağlatı Başlatılması

# 9. Port Bazında Yük Kontrolü Uygulaması

# 9.1 Açıklama

Kullanılacağı projeye göre Four Faith marka router'larda her portun farklı upload ya da download hızları ile çalışması istenebilir. Bu şekilde karşılaştığımız projelerde "Port Bazında Yük Kontrolü" yaparak gereksinime göre portları kontrol edebilmekteyiz. Örneğin sisteminizde kamera, PLC, İnverter vb. cihazlar entegre edilmiş ve kameraların izlenmesi için kullanılacak portun upload hızının artırılması isteniyor. Bu ve benzeri durumlarda "Port Bazında Yük Kontrolü" ile çözüme gidilebilmektedir.

"Port Bazında Yük Kontrolü" yapmak için aşağıdaki adımları izliyoruz.



Şekil 1. Port Bazında Yük Kontrolü

# 9.2 Web Arayüzündeki Ayarlar Nasıl Yapılır?

- Cihazımızın arayüzünde bulunan "QoS Setting" menüsünden "Temel" sekmesine girilir. "QoS Başlat" seçeneği "Enable" yapılır, sırasıyla "Kaydet" ardından "Ayarları Uygula" tıklanır.
- Quality of Service" menüsü kullandığımız data hattının limiti ve hızı doğrultusunda doldurulur ve "HTB Ayarı" menüsünde ise görüldüğü üzere her cihaz için kullanabileceğimiz dört farklı kural belirliyoruz. Ayarlar yapıldıktan sonra "Kaydet" ardından "Ayarları Uygula" tıklanır.
- "Basic" sekmesinde işlemleri tamamladıktan sonra "Sınıflandırma" sekmesi tıklanır,
   "Ağ Maskesi Önceliği" kısmından sınırlandırılacak olan IP adresi girilir. Ayarlar yapıldıktan sonra "Kaydet" ardından "Ayarları Uygula" tıklanır.

	Wireless Mobile R	outer	Firmware: F3x26Q v1.1 (Sep 15 2023 12:36:09) std Zaman: 10:27:24 up 1:11, load average: 0.00, 0.03, 0.04
Four-Faith		2.56/36/3.56/46	WHH #1 100.39(100.240, 000P WHH #1 0.0.0.0
Menü	Quality Of Service (QoS)		Yardım daha fazla
Genel Avarlar	Main WAN QoS Ayarları		Yükleme Hızı :
Kablosuz	QoS Başlat	Etkinleştir O Devre Dışı bırak	Bunu toplam yükleme limitinizin 80%-95% (max)'ne avarlavın.
Servis	Port	WAN -	from the attendance
Güvenlik	Paket Zamanlavicsi	HTB V	Îndirme Hızı : Rusu bashan indirme İmitininin 2006, 10006
Erişim Kısıtlamaları	Yükleme Hızı (kbos)	50000	(max)'üne ayarlayın.
NAT Oos Averdam	Indime Hg(kbos)	50000	
QoS Ayanan			
<ul> <li>Siniflandirma</li> </ul>	Bkup WAN QoS Ayarları		
<u>Uygulamalar</u> Sistem Vänetimi	QoS Başlat	<ul> <li>Etkinlestir</li></ul>	
Durum	Port	WAN	
	Paket Zamanlavice	HTB ¥	
	Vilklems Hm (khnr)		
	fordinger Har (kops)		
	provine Hal(kops)		
	HTB Ayarı		
	HTB Prio Yükleme Ayarı		
	Öncelk Bant Aralığı	Bant Değeri	
	Premium 75 % - 75 %	Main WAN: 37500 - 37500 kbps8kup WAN: 0 - 0 kbps	
	Express 15% - 15%	Main WAN: 7500 7500 kbps8kup WAN: 0 0 kbps	
	Standard 10 % - 10 %	Main WAN : 5000 5000 kbps8kup WAN : 0 0 kbps	
	Bulk 1 % - 1 %	Main WAN : 500 – 500 kbpsBkup WAN : 0 – 0 kbps	
	HTB Prio Indirme Ayarı		
	Öncelik Bant Aralığı	Bant Değeri	
	Premium 75% - 75%	Main WAN: 37500 - 37500 kbps8kup WAN: 0 - 0 kbps	
	Express 15% - 15%	Main WAN: 7500 7500 kbps8kup WAN: 0 0 kbps	
	Standard 10 % - 10 %	Main WAN : 5000 - 5000 kbps8kup WAN : 0 - 0 kbps	
	Buk 1%-1%	Main WAN : 500 - 500 kbps8kup WAN : 0 - 0 kbps	
	10	aydet Ayarlan Uygula Değişkilden İptal Et	

Şekil 2. Qos Ayarları-Temel

Four-Faith	Wireless Mobile Router Zaman: 2. 5G/3G/3. 5G/4G	Firmware: F3x26Q v1.1 (Sep 15 2023 12:36:09) std 10:15:23 up 59 min, load average: 0.00, 0.01, 0.04 WAN IP: 188.59.158.246, BKUP WAN IP: 0.0.0.0
Menü	HTB'ye bağlı olarak sınıflandırma ayarı	Yardım dəhə fada
Genel Ayarlar Kablosuz Servis VPN Güvenlik Erişim Kısıtlamaları NAT QoS Ayarları	Ağ         Maskesi Önceliği           Sil         Ağ         Protokol         SRC Port Aralğı         DST Port Aralğı         Öncelik           0.0.0.0/0         both         I~ 65535         I~ 65535         Standard v           EXE         0, 0, 0, 0, 0         0         TCP/UDP v         1 ~ 65535         1 ~ 65535	Kısıtlama Netmask öncelği için en fazla 30 kayıt eklemeblir; MAC öncelği için en fazla 30 kayıt ekleneblir Ağ Maskesi Öncelği: Beliri bir 3P adresinden yada IP aralığından gelen bütün trafik için öncelik belirleyeblirsiniz.
<ul> <li><u>Temel</u></li> <li><u>Sınıflandırma</u></li> <li><u>Uygulamalar</u></li> <li><u>Sistem Yönetimi</u></li> <li><u>Durum</u></li> </ul>	MAC Onceliği         Num         MAC Adres         Öncelik           Si         Num         MAC Adres         Öncelik           1         00:00:00:00:00         Standard ∨           CM         00: 00: 00: 00: 00: 00         00	MAC Önceliği: Ağınızda bulunan bir cihaza öncelik vererek ve MAC adresini girarek onun bütün trafiğine öncelik verebilirsiniz.
Şekil 3. QoS A	Kuydet     Ayarlan Uygula     Değekkleri letar Et       yarları-Sınıflandırma     Ermezer: F32269 vi Zaren: 10:45:01 up 2 min, WAN IP: 188:59.1	.1 (Sep 15 2023 12:36:09) std Joad awrage: 0.04, 0.02, 0.01 56.246, BKUP WAN IP: 0.0.0.0
Menü	HTB'ye bağlı olarak sınıflandırma ayarı Yardım	deha fazle
Genel Ayarlar	Ağ Maskesi Önceliği Kısıtlama Netmask önc	reliði icin en fazla 30 kavit
<u>Kablosuz</u> <u>Servis</u> <u>VPN</u> <u>Güvenlik</u> <u>Erisim Kısıtlamaları</u> <u>NAT</u> QoS Ayarları	SI         AG         Protokol         SRC Port Arabji         DST Port Arabji         Oncelik         eklenebit; M         Kayt eklenebit; M         Kayt eklenebit; M         Agi Maskesi         Maskesi         Maskesi         Belri bir IP a         open bit in         Protokol         Agi Maskesi         Belri bir IP a         open bit in         Protokol         Agi Maskesi         Belri bir IP a         open bit in         Protokol         Agi Maskesi         Belri bir IP a         open bit in         Protokol         Agi Maskesi         Belri bir IP a         open bit in         Protokol         Agi Maskesi         Belri bir IP a         open bit in         Protokol         Agi Maskesi         Belri bir IP a         open bit in         Protokol         Agi Maskesi         Belri bir IP a         open bit in         Protokol         Open bit in         Protokol         Open bit in         Protokol         Agi Maskesi         Belri bir IP a         open bit in         Det a         open bit in         Det a         open bit in         Det a         open bit in         Det a         open bit in         Det a         open bit in         Det a         open bit in         Det a         open bit in         Det a         open bit in         Det a         open bit in         Det a         open bit in         Det a         open bit in         open bit in	IAC önceliği için en fazla 30 slir Önceliği: dresinden yada IP aralığından trafik için öncelik niz.
• Siniflandırma Uygulamatar Sistem Yönetimi Durum	Sí         Num         NAC Adres         Oncelik         Ağında bulu ve MAC adre           1         00:00:00:00:00         Standard ve trafiğine oncelik         trafiğine oncelik           csle         00: 00: 00: 00: 00: 00         00         standard ve trafiğine oncelik	ğı: ınan bir cihaza öncelik vererek sini girerek onun bütün elik verebilminiz.
	Kaydet Ayartan Uygula Değişikilden İptal Et	
	Öncelik Bant Aralığı Bant Değeri	
	Premium         75 %         75 %         Main WAN : 37500 – 37500 kbps8kup WAN : 0 – 0 kbps           Express         15 %         15 %         Main WAN : 7500 – 7500 kbps8kup WAN : 0 – 0 kbps	
	Standard 10% - 10% Main WAN : 5000 - 5000 kbps8kup WAN : 0 - 0 kbps	
	BUK 1 76 - 1 76 Main WAN : 500 - 500 kbpsBkup WAN : 0 - 0 kbps	
	HTB Prio Indirne Ayan	
	Premium 75 % - 75 % Main WAN : 37500 - 37500 kbps8kup WAN : 0 - 0 kbps	
	Express 15 % - 15 % Main WAN : 7500 - 7500 kbps8kup WAN : 0 - 0 kbps	
	Standard 10 % - 10 % Main WAN : 5000 - 5000 kbps8kup WAN : 0 - 0 kbps	
	ערא אין ד - אין ד - אין ד - אין ד - אין ד - אין ד - אין ד - אין ד - אין ד	
	Kaydet Ayarlan Uygula Değişiklikleri İptal Et	

Şekil 4. QoS Ayarları Sınıflandırma- Ağ Maskesi Önceliği

4. Ayarlar kaydedelikten sonra proje doğrultusunda belirlediğimiz kurallar atanır.

# 9.3 Port Bazında Yük Kontrol Testi Nasıl Yapılır?

1. www.speedtest.net ya da tercih edeceğiniz diğer hız testi sitelerinden herhangi biri ile portlarınızın indirme ve yükleme hızını kontrol edebilirsiniz.

	DOWNLOAD Mbps 4.83		⊛ ∪рі 4.	B2
<u> </u>	Ping ms	\$ 38	⊕ 70	⊕ 55

Şekil 5. Standart Test Verileri